

温度控制器 E5CSZ

可用 48 × 48 mm 的温控器上的 DIP 开关和简单功能进行轻松设置

- 可用DIP和旋转开关进行轻松设置。
- 支持多重输入 (热电偶/铂电阻)型。
- •配备了字符高度13.5 mm的清晰明显的数字显示器。
- 产品分黑白外壳以供选择。
- 符合RoHS(2006年1月取得预定)。



型号结构

型号图例

带端子块的型号

1. 输出类型

R: 继电器

Q: 使SSR驱动的电压

2. 报警器个数

空白: 无报警器

1: 1 个报警器

3. 输入类型

T: 热电偶/铂电阻(多重输入)

4. 电源电压

空白: 100~240 VAC D: 24 VAC/VDC

D: 24 VAC/V

5. **外壳颜色** 空白: 亮灰色 B: 黑色

·继电器控制输出、单报警输出、多重输入、亮灰色外壳: E5CSZ-R1T

订购信息

型号列表

尺寸	电源电压	报警点个数	控制输出	TC/Pt 多重输入 外壳颜色 : 亮灰色
1/16 DIN	100∼240 VAC	0	继电器	E5CSZ-RT
$48 \times 48 \times 78 \text{ mm}$ (W × H × D)			电压 (用于驱动SSR)	E5CSZ-QT
(" × II × D)		1	继电器	E5CSZ-R1T
			电压 (用于驱动SSR)	E5CSZ-Q1T
	24 VAC/VDC	0	继电器	E5CSZ-RTD
	1		电压 (用于驱动SSR)	E5CSZ-QTD
		1	继电器	E5CSZ-R1TD
			电压 (用于驱动SSR)	E5CSZ-Q1TD

注: 各型号均有黑色外壳。外壳为黑色的产品型号后添加了后缀 "-B"。

附件 (另售)

<u>保护盖</u>

类型	型号
硬质保护盖	Y92A-48B

<u>端子盖</u>

型号
E53-COV10

规格

额定值

电源电压		100∼240 VAC, 50/60 Hz	24 VAC/VDC, 50/60 Hz			
电压范围		额定供给电压的85%~110%				
功耗		5 VA	3 VA/2 W			
传感器输 <i>)</i>	\	多重输入(热电偶/铂电阻)型: K, J, L, Pt100				
控制输出	继电器输出	SPST-NO, 250 VAC, 3A (阻性负载)				
	电压输出 (用于驱动SSR)	12 VDC, 21 mA (带短路保护电路)				
控制方法		ON/OFF或2-PID (带自动调节)				
报警输出		SPST-NO, 250 VAC, 1A (阻性负载)				
设置方法		使用前面板按键数字设置				
显示方法		3.5 位, 7段数字显示 (字符高度: 13.5 mm) 和	□背离显示灯			
其他功能		• 禁止更改设定(按键保护) • 输入移动 • 温度单位更改(°C/'F) • 直接/逆转操作 • 温度范围、传感器开关(K/J/L, Pt100) • 多重输入型在热电偶和铂电阻之间进行均 • 控制周期切换 • 8模式报警输出 • 传感器错误检测	刀换 。			
环境温度		-10~55℃ (无冷凝或结冰)	-10~55℃ (无冷凝或结冰)			
环境湿度		25%~85%	25%~85%			
贮藏温度		-25~65℃ (无冷凝或结冰)				


特性

设定精度		热电偶 (见注1):	最大(显示值的±0.5%或±1℃, 取较大值) ±1数字位				
显示精度 (环境温)	度23)	铂电阻 (见注2):	最大(显示值的±0.5%或±1℃, 取较大值) ±1数字位				
温度影响		热电偶输入:	最大(PV的±1%或±4℃, 取较大值) ±1数字位				
电压影响		铂电阻输入:	最大(PV的±1%或±2℃,取较大值)±1数字位				
滞后 (对于ON/OF	F控制)	对于多重输入(热电偶/铂电阻)型为0.1% F	S				
比例带宽 (P)		1~999℃ (使用自动调节/自调节进行自动	调整)				
积分时间 (I)		1~1,999 s (使用自动调节/自调节进行自动	词整)				
引出时间 (D)		1~1,999 s (使用自动调节/自调节进行自动)调整)				
报警输出范围		绝对值警报: 其他: 报警滞后:	与控制范围相同 0%~100% FS 0.2℃或℉ (固定)				
控制周期		2/20 s					
采样周期		500 ms					
绝缘电阻		至少20 MΩ (500 VDC)					
绝缘强度		2,000 VAC, 50/60 Hz, 1min (在不同充电端)				
抗振性	故障	10~55 Hz, 20 m/s ² X, Y和Z方向上, 各10	10~55 Hz, 20 m/s ² X, Y和Z方向上,各10 min				
毁坏		10~55 Hz, X, Y和Z方向上 2hr 单振幅 0.75	10~55 Hz, X, Y和Z方向上 2hr 单振幅 0.75 mm				
抗冲击 故障		100 m/s ² 以上,在6个方向上各3次					
	毁坏	300 m/s ² 以上,在6个方向上各3次					
预期寿命	电气	100,000 次操作以上(继电器输出型号)					
重量		约120 g (仅控制器)					
保护等级		前面板: 相当于IP50; 后盖: IP20; 端子: IP00	0				
存储器保护		EEPROM (断电保存存贮) (写次数: 1,000,0	900次)				
EMC		EMI 辐射: EMI 传导: 抗ESD:	EN 55011 1组 A类 EN 55011 1组 A类 EN 61000-4-2: 4 kV 触点放电 (系列 2) 8 kV 空气放电 (系列 3)				
		射频电磁场辐射干扰:	EN 61000-4-3: 10 V/m (80-1000 MHz, 1.4-2.0 GHz 振幅模块化) (系列 3) 10 V/m (900 MHz 脉冲模块化)				
		射频场感应的传导干扰: 抗噪声 (第一次瞬时爆发噪声):	EN 61000-4-6: 3 V (0.15~80 MHz) (系列 2) EN 61000-4-4 2 kV 电源线 (系列 3), 1 kV I/O 信号线 (系列 3)				
		抗浪涌:	EN 61000-4-5: 电源线: 正常模式 1 kV; 普通模式 2 kV 输出线 (继电器输出): 正常模式 1 kV; 普通模式 2 kV				
## A 1= \U		抗电压 Dip/中断:	EN 61000-4-11 0.5 个周期, 100% (额定电压)				
符合标准		UL 61010C-1 (列表) CSA C22.2 No.1010-1					
适应标准		EN 61326, EN 61010-1, IEC 61010-1 VDE 0106 Part 100 (手指保护), 安装了端子	Z盖时。				

注: 1. 以下特例适用于热电偶。 ・L: 最大±2℃ ±1数字位

2. 以下特例适用于铂电阻。 E5CSZ的输入设定值 0, 1, 2, 3: 0.5% FS ±1数字位以下 E5CSZ的输入设定值 1: 0.5% FS ±1数字位以下


继电器期望电气寿命曲线 (参考值)



温度范围


多重输入(热电偶/铂电阻)型号

• 使用热电偶传感器, 控制模式开关 5: OFF




■■ 阴影部分的数值表示默认设定状态。

• 使用铂电阻热电偶, 控制模式开关 5: ON



□□□ 阴影部分的数值表示默认设定状态。

外部连接图




- 注: 1. 电压输出(12 VDC, 21 mA)电气上并不从内部电路上隔离。当使用接地热电偶时,不要将输出端子1或2接地。否则,多于的电流将引起测量错误。
 - 2. 100~240 VAC和24 VAC/VDC的型号是分开的。使用24VDC的型号没有极性。
 - 3. 报警输出数取决于型号。

各部分名称

带端子块的 E5CSZ 型



E5CSZ




打开电源前的设定


E5CSZ

从外壳中取出 E5CSZ 以进行设置。

将工具插入两个工具插入孔中 (一个在顶部,一个在底部)并释放钩子。



 将工具插入前面板和后盖之间的缝隙中,并轻轻地拉拔前面板。 握住前面板并完全拔出。确保不要对面板施加过大的力。 3. 插 E5CSZ 时,检查确保密封橡胶是否完好并向后盖按下 E5CSZ 直至其嵌入位置。将 E5CSZ 推进位置时,按下后盖顶部和底部表面的钩子使钩子牢固地钩入位置。确保电子组件不与后盖接触。



注: 1. 不带报警器的型号上未提供报警模式开关。

2. 正常运行期间INIT开关保持常关。

1. 传感器类型规格

选择温度范围开关上的数字来更改温度范围。 多重输入(热电偶/铂电阻)型号

• 使用热电偶传感器, 控制开关模式 5: OFF

	输入	ŀ	(,	J	L
SP 范围	1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 900 700 600 500 400 300 200 0 -100	1,300	199.9	850	199.9	850
设定编号		0	1	2	3	4


- 控制范围为输入温度范围的 -20 ℃~ +20 ℃。
- 注: 1. 输入显示范围是可显示控制范围(-99~1999)的范围。若输入在控制范围内但是超过了显示范围(-99~1999),小于-99的数值将显示为"[[[",大于1999的数值将显示为"]]]."

 2. 若在温度范围的SP和报警值以0.1为单位显示0.0~199.9或0.0~99.9时单位改为1,数值将被乘以10(例,0.5变为5)。若单位反过来改变,数值将被除以10。改变范围后,重新设置SP和报警
 - 3. 请不要将设定编号设定为5~9。
- 使用铂电阻,控制模式开关 5: ON

	输入			Pt100		
SP 范围	1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0	850	199.9	99	200	400
设定编号		0	1	2	3	4

- 控制范围为输入温度范围的 -20 ℃~ +20 ℃。
- 注: 1. 输入显示范围是可显示控制范围(-99~1999)的范围。若输入在控制范围内但是超过了显示范围(-99~1999),小于-99的数值将显示为"[[[",大于1999的数值将显示为"]]]"
 - 2. 若在温度范围的SP和报警值以0.1为单位显示0.0~199.9或0.0~99.9时单位改为1,数值将被乘以10(例,0.5变为5)。若单位反过来改变,数值将被除以10。改变范围后,重新设置SP和报警
 - 3. 请不要将设定编号设定为5~9。

模式键显示顺序



- 若在温度范围更改后 SP 跌出温度范围 外,首先将显示 SP。 SP 将自动改为最 小值或最大值, 取较近值。
- 若在温度范围更改后报警值跌出温度范 围外,首先将显示报警值。报警值将自 动改为新的温度范围内的最大值。

2. 运行设定



	功能选择	1	2	3	4	5	6	
ON/OFF	PID 控制		ON					
PID	ON/OFF 控制	制	OFF					
控制周期	2 s			ON				
	20 s			OFF				
正向/反	正向运行 (冷却)				ON			
向运行	反向运行 (加热)				OFF			
输入移动	允许					ON		
显示	禁止					OFF		
温度传感	多重输入 (热电偶/铂	铂电阻输 入					ON	
器选择	电阻)	热电偶输 入					OFF	
温度单元								ON
								OFF

3. 报警模式

更改报警模式时选择报警模式开关 的数字 (默认为 2)。


\n_+	ID the M. Tu	10 #544 1137 7
设定值	报警类型	报警输出运行
0, 9	关闭报警功能	OFF
1	上限和下限	ON OFF SP
2	上限	ON IX SP
3	下限	ON SP
4	上限和下限范围	ON SP
5	待机顺序的上限和 下限 (见注2)	ON OFF SP
6	待机顺序的上限 (见注2)	ON SP
7	待机顺序的下限 (见注2)	ON OFF SP
8	绝对值上限	ON OFF O

注: 1. 无报警。若按下选择键,当设定为0或9将不显示报警值 (报警运行显示)。 报警设定范围


X: 0~FS (全比例); Y: 在温度范围内 X的值为SP的背离设定 (设定点)。

2. 待机顺序功能 (电源接通时运行待机顺序)。

温度上升



温度下降



注: 更改E5CSZ上DIP开关设定之前先关闭电源。所作的更改将在电源再次打开时生效。

关于温度范围开关、控制模式开关和报警模式开关的位置,请参阅第6页。

4. 使用控制模式开关

(1) 使用ON/OFF控制和PID控制

ON/OFF 控制


控制模式默认设定为 ON/OFF 控制。



开关1 OFF: ON/OFF控制



要执行制冷器等的冷却控制,打开开关3。



PID控制

打开开关1以使用PID控制。




Switch 1 ON: PID control

1. 设置控制周期。

通过继电器输出、外部继电器或导线来执行控制


开关 2: OFF (控制周期: 20 s)






使用 SSR 进行快速控制响应

开关 2: ON (控制周期: 2 s)




2. 设置输出的正向/反向运行。 对加热器进行加热控制。

开关 3: OFF



对制冷器进行冷却控制

开关 3: ON



ST (自调整) 的特点

ST(自调整)是一种在控制器开始运行或更改了设定点时通过使用阶越响应调整(SRT)来寻找PID接点的功能。当已计算出PID接点时,在设定点尚未改变且未开始下一控制操作时将不执行ST。当ST功能处于运行中时,确保在启动控制器运行之前或同时打开已连接到控制输出的负载的电源。


执行 AT (自动调整)

AT (自动调整)是在显示PV时通过按下U上调键和D下调键至少2 s来执行。背离显示灯在自动调整(AT)执行期间闪烁。若在AT运行期间执行AT所执行的相同操作,AT将被取消。AT完成时闪烁将停止。



(2) 在使用华氏温度的用户的设备中使用E5CSZ (以 显示)

打开开关6以℉显示温度。



的温度范围

使用与℃相同的温度范围开关将温度设为℃。

多重输入(热电偶/铂电阻)

控制模式开关 5: OFF

设定		
0	K	-99~1999
1		0.0~199.9
2	J	-99~1500
3		0.0~199.9
4	L	-99~1500

多重输入(热电偶/铂电阻)

控制模式开关 5: ON

设定		
0	Pt100	-99~1500
1		0.0~199.9
2		-99~99
3		0~200
4		0~400

注: 多重输入(热电偶/铂电阻)型的控制范围为每个温度范围的-40~+40°F。

(3) 设置输入移动

打开开关 4,并在打开电源后按下模式键直到显示 h0 (表示 0 的输入移动)。按下上调和下调键来设置移动值。




移动示例

输入移动显示	测得温度	温度显示
h0 (无移动)	100℃	100℃
h9 (+9℃移动)	100℃	109℃
19(-9℃移动)	100℃	91℃

注: 当控制模式开关4关闭 (无输入移动显示),则不显示输入移动但移动值仍生效。要禁止输入移动,将输入移动值设为hO。移动范围取决于设定单位。

设定单位	1°C	0.1℃					
补偿范围	-99∼+99℃	-9.9∼+9.9℃					
输入移动显示	L99~H99	L9.9∼H9.9					

5. 保护开关




当保护开关打开时,将禁止操作上调键和下调键以防止设定出错。

安装

- 所有 E5CSZ 系列的型号符合 DIN 43700 标准。
- 推荐面板厚度为 1 ~ 4 mm。
- 确保水平安装 E5CSZ。

安装 E5CSZ

- 1. 将 E5CSZ 插入面板上的安装孔。
- 2. 将适配器从端子处移到面板,并临时固定住 E5CSZ。
- 3. 拧紧适配器上的两个固定用螺丝。交替地将螺丝一点一点地拧紧以保持平衡。以 $0.29\sim0.39~{\rm N}\cdot{\rm m}$ 的转矩拧紧螺丝。



错误显示及成因

除了报警显示灯之外,显示器上提供了错误告示。确保迅速排除错误成因。

显示状态	成因	控制输出
PV显示为fff	处理值高于控制温度范围(溢出)。	加热控制 (反相运行): OFF
		冷却控制 (正向运行): ON
PV显示为	处理值高于控制温度范围(下溢)。	加热控制 (反相运行): ON
		冷却控制 (正向运行): OFF
fff闪烁	多输入 (热电偶/铂电阻) 型:	OFF
	处理值高于控制温度范围或发生传感器错误。	
闪烁	多输入 (热电偶/铂电阻) 型:	OFF
	处理值低于控制温度范围或发生传感器错误。	
显示e11	发生存储器错误(E11)。重新启动电源。若仍然显示该内容,则控制器需要维修。	控制输出和报警输出关闭。

注: 在带报警器的型号中,fff闪烁显示表示温度超过了最大显示温度,输出根据报警模式来设置。同样,显示器上出现---或闪烁表示温度超过最小显示温度,输出根据报警模式来设置。

传感器错误显示及成因

热电偶

	状态	显示	控制输出
燃尽		fff闪烁	OFF

注: 若发生输入短路则显示室温。

铂电阻

	状态	显示	控制输出					
燃尽	(3) (4) (5)	fff闪烁	OFF					
	(a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c							
	③ ④ ⑤	闪烁	OFF					
	连接了2~3根接线	fff闪烁	OFF					
短路		闪烁	OFF					


注: 铂电阻的电阻值在0℃时为100Ω,在100℃时为140Ω。

与E5CST比较

型号图例

		旧型	<u></u> 号	E5CSZ									
E5	CST			E5CSZ									
	分类	符号	含义		分类	符号	含义						
1	控制输出	R Q	继电器: SPDT (单极, 双投)电压	1	控制输出	R Q	继电器: SPST-NO (单极, 单投, 通常为打开) 电压						
2	报警输出	1	一个报警器	2	报警输出	空白	无报警器						
3	输入类型	KJ	热电偶 (K, J)			1	一个报警器						
		P	铂电阻 (Pt100)	3	输入类型	Т	多重输入(热电偶/铂电阻)型						
主要端子		ocsz.		4	电压规格	空白 D	100~240 VAC 24 VAC/VDC						
	端子块型使用型号E5CSZ。 电源电压为24 VAC/VDC的型号添加了后缀 "D"。 黑色外壳的型号添加了后缀 "B"。				外壳颜色	空白 B	亮灰色 黑色						

显示



显示数字可增加至1,999。

显示 "ON"变为 "OUT"且 "AL"变为 "ALM"。

功能

继电器输出的控制输出已从SPDT (单极、双投)改为SPST-NO (单极、单头、通常为打开)接点。

控制方法改为2-PID控制。

添加了自动调整(AT)功能。

背离显示在自调整(ST)和自动调整(AT)期间闪烁。


控制计算周期从2s改进为0.5s。

外部尺寸

深度从100mm缩小为76mm。

端子排布

• 端子排布从水平结构变为垂直结构。



DIP开关和旋转开关设置方法

旧型号(E5CST)								E5CSZ												
控制框	莫式开关			01		3	4	5	6	控:	制模式开	·关			ON 1		3	4	5	6
	功能选择			1	2	3]				功能选	择			1	2	3	4	5	6
	ON/OFF PID	\vdash	控制	ON							ON/OF	F	PID		ON					
		+	/OFF控制	OFF	_	-					PID		ON/OFF		OFF					
	控制 周期	2 s 20 s	·		ON OFF	1					控制		2 s			ON				
]运行			ON					周期		20 s			OFF				
	正向/反向 运行		(却)			011					正向/反	向	正向运行(冷	却)			ON			
	200		7运行 7热)			OFF					运行		反向运行(加)	热)			OFF			
				'			•				输入移	动	允许					ON		
											显示		禁止					OFF		
											温度传	感器	多重输入 铂电(热电偶	阻输入					ON	
											选择			偶输入					OFF	
											温度单	ĺτ̈́	°F							ON
													°C							OF.
												报型	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8 整 様 寸	(1					
	功能选择						4				设定值		警类型		· · ·输出运	云行				
	77 16.2014	下网	į	ON	1		ON ON				0,9		ョヘ <u>ェ</u> 闭报警类型	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	111111111111111111111111111111111111111	217				
	报警模式	上阳	1	OFF ON OFF	X		OFF				1	上	限和下限	ON -	-	-X-+-	-X			
					SP.						2	上	Ke	ON		SP	-x			
											2	7.1	PIC	OFF -		SP				
											3	下	限	ON -	-	-X→ SP				
											4	F.	下限范围	ON	-	-X-+-	-X-			
											4		I. MY JETU	OFF -		SP		_		
											5		机顺序的上限 下限(见注2)	ON - OFF -		SP	-X			
												待	机顺序的上限	ON			-X			
											6	(,	见注2)	OFF -		SP				
											7		机顺序的下限 见注2)	ON - OFF -		-X→ SP		_		
											8	细	对值上限	ON			-Y-	_		
												-6/	71 EL-FK	OFF -		0				
												温度	更范围开关							
	功能选择							5	6		设定值	_	要范围						1	
		KJ	J 0	300				ON	ON		0		K		300 /-				1	
			K 0	999				ON	ON		1 2		制模式 K		-199.9 850 /-			F	-	
			K 0	300				ON	ON		3	开 ^э 	关5: OFF J		850 /- 199.9				+	
			K 0	500				ON	ON		4		L		-850 /					
	温度范围	P	_					OFF	OFF		0		Pt1	100 -99	~850	/-99~1	500°F			
			Pt100 0	300				OFF			1	控制	同俣八	0.0				F	1	
			Pt100 0					OFF	+		2	开э		100 -99					-	
	1	1	LITOO (<i>រ</i> .ບ 99.0			-	511	J. 1	1	3	I	Pt1	100 0~2	200 /0	~200°]	4		1	
			Pt100 0	10 500				OFF	OFF		4	1	De1	100 0~4	00 /0				1	

尺寸

注: 除非另行注明,否则所有单位均为毫米。

控制器

E5CSZ





45^{+0.6} + 45^{+0.6}


面板剪切块尺寸

E5CSZ + 嵌入安装的适配器(已提供)









注: 1. 推荐的面板厚度为1~4 mm。 2. 组合安装只能安装在一个方向上。

硬质保护盖


Y92A-48B 保护盖 (硬型)可用在以下应用中。


- 保护设备不受灰尘和污垢的污染。
- 为了防止意外触摸面板造成设定值改变。
- 提供有效的防水滴保护。



端子盖

E53-COV10





注意事项

⚠ 注 意

电源接通时不要触摸端子。否则可能由触电导致轻度伤害。



不要让金属片、电线剥落物、细金属屑或安装锉屑进入产 品中。否则可能导致触电、起火或故障。



不要在遭遇易燃易爆气体处使用产品。否则可能由爆炸导 致轻度伤害。



切勿分解、改装或修理产品或触摸任何内部部件。否则可 能导致触电、起火或故障。



注意 - 起火和触电的风险

- a) 本产品在UL中作为开放型过程控制设备列出。它必须 安装在不会让火焰外溢的围栏中。
- b) 维修产品之前可能需要多个断开开关来打断电压。
- c) 信号输入为SELV, 受限能量 (见注1)。



d) 注意: 为了降低起火和触电的风险,不要让不同级的两个电路的输出互连(见注2)。

若输出继电器使用超过了其预期寿命,可能导致接点熔化 或燃烧。应始终考虑应用条件并在额定负载和期望电气寿 命内使用输出继电器。预期寿命随输出负载和开关条件的 不同会有相当大的变化。



松动的螺丝可能导致起火。

以0.74~0.90 N·m的指定转矩拧紧端子螺丝。



若受控系统的设定不当,意外动作可能导致设备受损或引 发事故。应如下设置温控器。

- 设置温度控制器的参数使其适合于受控系统。
- 更改开关设定之前关闭温度控制器的电源。电源打开时 开关设定是只读的。
- •操作温度控制器之前确保关闭控制模式开关中的INIT开 关。



温控器中的故障可能使控制操作无法进行或阻止报警输出,导致财产损失。

要保持温控器发生故障时的安全性,应采取适当的安全措施,诸如在独立线路上安装监控设备。



端子接点出错或防水能力下降可能导致起火或设备故障。 当开关设定完成后将温控器插入后盖时,检查防水包装并 确保顶部和底部钩子牢固地锁在适当位置。



- 注: 1. SELV电路是从电源分离的,带有不超过30 V r.m.s.和峰值 42.4 V或60 VDC的双重绝缘或增强绝缘。
 - 2. 2级电源是经由UL测试并鉴定的,具备受指定级别限制的二级输出电流和电压。

安全使用注意事项

确保遵守以下注意事项以防操作失败、故障或对执行过程或产品功能 产生反作用。否则可能导致意外事件的发生。

- 1. 本产品专用于室内使用。不要在室外或以下场所使用本产品。
 - 暴露于加热设备辐射热量的地方。
 - 有喷洒液体或油性空气的地方。
 - 经受太阳光直射的地方。
 - 有粉尘或腐蚀性气体 (特别是硫化气体和氨气)。
 - 温度急剧变化的地方。
 - 会产生结冰、凝露的地方。
 - 有振动或冲击的地方。
- 2. 请在额定温度和湿度范围内使用和保存本产品。
- 3. 组合安装两个或以上的温控器,或在温控器上再安装温控器可能导致温控器内部产生热量而缩短其寿命。在这种情况下,应使用风扇进行强制冷却或采取其他通风手段降低温控器的温度。
- 4. 为了使热量散发,不要阻塞产品四周,也不要堵住产品的通风孔。
- 5. 接线时使用指定尺寸(M3.5,宽度 7.2mm 或以下)的卷曲端子。要将裸线连接到端子块,使用以 $AWG24 \sim AWG18$ 担保的(代表性区域为 $0.205 \sim 0.832$ mm²)以铜编织的或实心的接线(抽锭长度为 $5 \sim 6$ mm)。同样尺寸和类型的两根接线或两个卷曲端子可插入一个端子中。
- 6. 确保根据端子的正确极性适当接线。不要接错任何 I/O 端子。
- 7. 不要对不使用的端子进行接线。
- 8. 电压输出 (控制输出)电气上不与内部电路隔离。使用接地温度 传感器时,不要将任何控制输出端子接地。否则意外电流可能导 致测量错误。
- 9. 为了避免感应噪声,保持温控器端子块的接线远离携带高压或大电流的电源线。同样,不要将电线连在一起或并联到温控器线路上。推荐使用防护电缆并使用独立导管或输送管。

给产生噪声的外围设备 (特别是电机、变压器、螺线管、磁性线 圈或其他带有感应组件的设备)配备一台浪涌抑制器或噪声过滤 器。

10.当电源使用噪声过滤器时,首先检查电压或电流,并将噪声过滤器置于尽可能靠近温控器处。

在温控器和产生强大的高频率 (高频焊接器、高频缝纫机等)或 浪涌的设备之间留出尽可能多的空间。

- 11.在额定负载和电源范围内使用本产品。
- 12.使用开关、继电器或其他接点以使电源电压在 2 秒内达到额定电压值。若施加电压逐渐增加,则电源可能无法重置或可能引起故 窟。
- 13.使用 PID 运行 (自调整)时,与温控器同时或在打开温控器电源 之前打开负载 (例如加热器)的电源。若温控器的电源早于负载 的电源打开,自调整功能将不能完全进行且不能实现最佳控制。
- 14. 将系统 (例如控制面板)设计为允许温控器输出在打开电源后稳定下来所需的 2 秒的延时。
- 15.靠近该单元处应提供开关或断路器。开关或断路器应置于操作员附近,且必须被标记为断开该单元的手段。
- 16.打开温控器的电源后需要大约 30 分钟以使其显示正确温度。启动控制运作之前预先打开电源 30 至少 30 分钟。
- 17.确保铂电阻类型与温控器上设置的输入类型相同。
- 18.延长热电偶引导线时,总是使用适合热电偶类型的辅助线。不要延长铂电阻的引导线。仅使用低电阻的接线 (每根线 5W 以下)并确保全部三根线的电阻相同。
- 19.从机箱中取出温控器时,不要施加足以使温控器改变或变形的力。
- 20.当从机箱中取出温控器以便更换时,须检查端子状态。若使用了已腐蚀的端子,端子接触错误可能导致温控器内部温度上升,可能导致起火。若端子已腐蚀,最好更换后盖。
- 21.从机箱中取出温控器时,应先关闭电源,并绝对不要触摸端子或电子部件,或对其施加冲击。插入温控器时,不要让电子部件接触机箱。
- 22. 静电可能损坏内部组件。操作温控器之前应先触摸一接地金属以释放静电。从机箱中取出温控器时,不要用手触摸电子部件或板上的图案。操作温控器时应拿住前面板的边缘。
- 23.不要用油性稀释剂或类似化学品来清洁温控器。应使用标准等级 的酒精。
- 24.分离部件时应使用工具。触摸尖锐的内部部件可能导致受伤。

正确使用注意事项

服务寿命

在下列温度和湿度范围内使用温控器:

温度: -10~55℃(无结冰或冷凝)

湿度: 25% ~ 85%

若控制器安装在控制板内部,环境温度必须保持在 55 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 以下,包括控制器周围的温度。

诸如温控器的电子设备的服务寿命不但由继电器切换次数所决定,也受内部电子部件服务寿命的影响。组件服务寿命受环境温度影响:温度越高,服务寿命越短;温度越低,服务寿命越长。因此,可通过降低温控器的温度来延长其服务寿命。

当两个或以上的温控器水平紧密安装或垂直紧密安装时,内部温度将由于温控器的热辐射而增加且服务寿命将降低。在这种情况下,应使用风扇进行强制冷却或采取其他通风手段降低温控器的温度。但是提供强制冷却时,小心不要给端子部分降温以避免测量误差。

测量精度

扩展或连接热电偶引导线时,确保使用适合热电偶类型的辅助线。不要扩展铂电阻的引导线。若必须扩展铂电阻的引导线,确保使用低电阻的接线并保持三根引导线的电阻相同。

将温控器水平安装。

若测量精度为低,检查输入移动设置是否正确。

参考产品样本订购本公司工业自动化产品(以下简称本公司产品)时,当报价表、合同、规格书等没有提及特别说明事项时,适用以下的保证内容、免责事项、适合用途的条件等。 请务必在确认以下内容后进行订货。

1. 保证内容

透合用途,条件
 ①当本公司产品与其他产品组合使用时、客户应事先确认适用规格·导则或者规制等。另外、将本公司产品用干客户的系统、设备、装置时、客户应自己确认其适用性。若不执行上述事项时、本公司将对本公司产品的适合性不承

②用于下述场合时,请与本公司销售人员商谈,确认产品规格书,并应选择额定•性能有一定余地的产品,同时应当考虑各种安全对策,即使发生故障。也能将危险降低到最小程度的安全回路等。 a)用于户外、可能有潜在的化学污染或电气故障的用途、或产品图册中未述及的条件/环境下使用时

b) 原子能控制设备、焚烧设备、铁路/航空/车辆设备、医用设备、娱乐设备、安全装置以及必须符合行政机关和个

⑤请务必遵守各项使用注意事项和使用禁止事项,避免发生不正确使用以及由第三者造成的损害。 4. 规格的变更

然間的文文 本书中记载的各项产品规格、以及附属品,由于各种原因,可能会根据需要进行变更。请及时与各销售网点的人员 联系,确认实际的规格。 吸水、糖尿及附的及性。 5.服务范围 本公司的产品价格不包含技术人员的派遣费等服务费用,如有这方面的需求,请与各销售网点的营业担当联系。

7. 适用范围

」。由用识图 上述内容仅限于中国大陆(香港、澳门和台湾地区除外)内的交易,其他地区和海外的交易及使用注意事项请与当地营业担当者接洽。

欧姆龙自动化(中国)统辖集团

欧姆龙(中国)有限公司 欧姆龙亚洲有限公司 欧姆龙贸易(上海)有限公司 欧姆龙贸易(天津)有限公司 欧姆龙(广州)自动化有限公司 欧姆龙 (香港) 自动化有限公司

技术咨询

电子邮件: omron@omron.com.cn 址: http://www.omron.com 800免费技术咨询电话: 800-820-4535

上海办事处 北京办事处 021-50372222 010-58693030 苏州办事处 0512-68669277 天津办事处 022-83191580 杭州办事处 0571-87652855 山东办事处 0531-2929795 南京办事处 025-83240556 沈阳办事处 024-22566105 武汉办事处 027-65776566 亦庄办事处 010-51029800 郑州办事处 无锡联络处 0510-2798079 0371-5585192 0791-6304711 长春办事处 0431-5889105 江西联络处 安徽联络处 0551-7128728 青岛办事处 0532-5971282 长沙联络处 0731-4585551 大连办事处 0411-84626743 温州联络处 0577-88869525 哈尔滨办事处 0451-86363876 宁波联络处 0574-87721015 西安办事处 029-87998892 广州办事处 020-87557798 重庆办事处 023-89039481 厦门办事处 0592-2686709 成都办事处 028-86765345 深圳办事处 0755-26948238 昆明办事处 0871-3527224 00852-23753827 香港办事外 东莞办事处 0769-2423200

特约店

注: 规格随时可能改变, 恕不另行通知。最终以产品说明书为准。

欧姆龙 (中国) 有限公司